

- [de] Produktdatenblatt ErP
 [fr] Fiche de produit ErP
 [it] Scheda prodotto ErP
 [nl] Productkaart ErP
 [en] Product fiche ErP
 [da] Produkt datablad



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON							
	B 80-2	B 200-2	B 400-2	B 600-2	B 800-2	B 1000-2	B 1500-2	B 2000-2
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	B	B	B	C	C	C	C	C
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	42	58	75	117	125	138	163	183
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	84	214	396	599	735	902	1375	1894

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON			
	BS 400-2	BS 600-2	BS 800-2	BS 1000-2
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	B	C	C	C
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	75	117	125	138
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	396	599	735	902

- de** Produktinformation ErP
fr Informations sur le produit ErP
it Informazioni di prodotto ErP
nl Productinformatie ErP
en Product information ErP
da Produkt information ErP



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON								
	B 80-2	B 200-2	B 400-2	B 600-2	B 800-2	B 1000-2	B 1500-2	B 2000-2	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	84	214	396	599	735	902	1375	1894
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	42	58	75	117	125	138	163	183
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning							
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning							

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON				
	BS 400-2	BS 600-2	BS 800-2	BS 1000-2	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	396	599	735	902
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	75	117	125	138
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			