

**de** Produktdatenblatt ErP

**fr** Fiche de produit ErP

**it** Scheda prodotto ErP

**nl** Productkaart ErP

**en** Product fiche ErP

**da** Produkt datablad



## VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON							
	B 80.2D	B 200.2D	B 400.2D	B 600.2D	B 800.2D	B 1000.2D	B 1500.2D	B 2000.2D
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	B	B	B	C	C	C	C	C
Warmhalteverlust pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	W 36	54	72	98	108	126	153	180
Speichervolumen capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	L 79	210	400	600	800	1000	1500	2000

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON			
	BS 400.2D	BS 600.2D	BS 800.2D	BS 1000.2D
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	B	C	C	C
Warmhalteverlust pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	W 72	98	108	126
Speichervolumen capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	L 400	600	800	1000

- de** Produktinformation ErP
- fr** Informations sur le produit ErP
- it** Informazioni di prodotto ErP
- nl** Productinformatie ErP
- en** Product information ErP
- da** Produkt information ErP



## VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON								
	B80.2D	B200.2D	B400.2D	B600.2D	B800.2D	B1000.2D	B1500.2D	B2000.2D	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	79	210	400	600	800	1000	1500	2000
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	36	54	72	98	108	126	153	180
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning							
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning							

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON				
	BS400.2D	BS600.2D	BS800.2D	BS1000.2D	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	400	600	800	1000
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	72	98	108	126
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			