

VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON SO_SP							
	B 80-2	B 200-2	B 400-2	B 600-2	B 800-2	B 1000-2	B 1500-2	B 2000-2
Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique Classe di efficienza energetica Energie-efficiëntieklasse The energy efficiency class	B	A	B	B	C	C	C	-
Warmhalteverlust W Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	43	43	71	86	130	141	167	-
Speichervolumen L Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	75	190	377	559	718	887	1500	2021

VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON SO_SP			
	BS 400-2	BS 600-2	BS 800-2	BS 1000-2
Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique Classe di efficienza energetica Energie-efficiëntieklasse The energy efficiency class	B	B	C	C
Warmhalteverlust W Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	82	86	130	141
Speichervolumen L Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	479	559	718	887

VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON								
	B 80-2	B 200-2	B 400-2	B 600-2	B 800-2	B 1000-2	B 1500-2	B 2000-2	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	L	75	190	377	559	718	887	1500	2021
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	W	43	43	71	86	130	141	167	-
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions							
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions							

VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON				
	BS 400-2	BS 600-2	BS 800-2	BS 1000-2	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	L	479	559	718	887
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	W	82	86	130	141
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions			
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions			