REMOCON NET B

elco

de	Installations- und Benutzerhandbuch	2
fr	Instructions d'installation et d'utilisation	11
it	Istruzioni di installazione ed uso	20
nl	Installatie- en gebruiksaanwijzing	29
en	Installation and operating instructions	38
da	Installation og brug	47







07/2022

Inhaltsverzeichnis

٢	-	J			٦
L	C	1	f	2	I
ι	•	-	•	-	

Inhaltsverzeichnis	.2
Allgemein	. 3
Sicherheitsrichtlinien	. 3
Technische Angaben	.4
Installation des REMOCON NET B	. 5
Mögliche Installationen	. 5
Installation des REMOCON NET B mittels Versorgungskabel G+	. 6
Installation des REMOCON NET B mittels externem Netzteil	. 6
Alternative Befestigung des REMOCON NET B mittels zweiseitigem Klebeband	.7
Kontoregistrierung	. 8
Erste Inbetriebnahme und WLAN Konfiguration	. 8
WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung über die APP (Nutzer)	. 9
Funktionsstatus des REMOCON NET B	. 10

Allgemein Sicherheitsrichtlinien

Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für REMOCON NET B entschieden haben. Das System von ELCO, dass die Verwendung Ihres Heizgeräts zu einem neuen Erlebnis macht.

Mit REMOCON NET B können Sie die Heiz- und Warmwassertemperatur mit Ihrem Smartphone oder PC von überall aus einschalten, ausschalten und steuern. Außerdem meldet es Defekte am Heizkessel in Echtzeit.

Sicherheitsrichtlinien

Achtung

Das folgende Handbuch ist ein integraler und wichtiger Bestandteil des Produkts und muss sorgsam aufbewahrt werden. Es muss immer am Produkt bleiben, auch wenn dieses auf einen anderen Eigentümer oder Benutzer übergeht oder in einem anderen System verwendet wird.

Das Produkt darf nicht zu anderen Zwecken als den in diesem Handbuch angegebenen verwendet werden. Der Hersteller haftet nicht für mögliche Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder eine Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Installationsanleitung entstehen.

Alle Wartungsarbeiten am Produkt dürfen ausschließlich von Fachpersonal und unter ausschließlicher Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden. Der Hersteller haftet nicht für mögliche Schäden in Verbindung mit der Nichteinhaltung dieser Anweisung. Die Nichteinhaltung kann die Sicherheit der Anlage beeinträchtigen.

Beschreibung der Symbole

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises kann bei Personen zu Verletzungen, unter bestimmten Umständen auch zum Tod, führen.

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Beschädigungen, unter bestimmten Umständen auch zu schweren, an Gegenständen, Anlagen oder Tieren führen. Der Hersteller haftet nicht für mögliche Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder eine Nichteinhaltung

der in diesem Handbuch beschriebenen Installationsanleitung entstehen.

Führen Sie keine Arbeiten durch, für das Gerät aus Ihrer Anlage entfernt werden muss.

Beschädigung des Geräts. Steigen Sie für die Reinigung des Geräts nicht auf instabile Stühle, Hocker Leitern oder Träger.

Personenschaden durch Herunterfallen oder Schnitt- und



Beschädigung von Kunststoffkomponenten oder lackierten Teilen.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als für die normale häusliche Nutzung.

Beschädigung des Geräts durch Überlastung.



Beschädigung von unsachgemäß behandelten Gegenständen. Lassen Sie das Gerät nicht durch Kinder oder unerfahrene Personen bedienen.

Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Verwendung. Während der Reinigung, Wartung und Verbindung muss das Gerät vom Stromnetz durch Herausziehen des

Steckers getrennt werden.

Personenverletzungen durch Stromschlag.

Λ

Das Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (einschließlich Kindern) bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die nicht über die erforderliche Erfahrung oder Kenntnis verfügen. Zumindest müssen sie von einer für die Sicherheit, Überwachung oder Anweisung in die Bedienung des Geräts zuständigen Person beaufsichtigt werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät und mit den

Verpackungsmaterialien des Produkts spielen (Schrauben, Kunststoffhüllen, Styropor usw.) Das Entfernen der Schutzabdeckungen des Produkts und sämtliche Wartungs- und Anschlussarbeiten der elektrischen Komponenten dürfen niemals von nicht qualifizierten Personen durchgeführt werden.

DAS PRODUKT ENTSPRICHT DER **EU-RICHTLINIE**



2012/19/EU-Gesetzesdekret 49/2014 gemäß Art. 26 des Gesetzesdekrets vom 14. März 2014 Nr. 49 "Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE)"

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Gerät und auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Der Benutzer muss das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer bei einem Wertstoffhof für Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgen. Alternativ zur eigenen Entsorgung kann das Gerät beim Kauf eines gleichwertigen Neugeräts an der Hersteller zwecks Entsorgung zurückgegeben werden. Bei Händlern von Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² ist es außerdem möglich, Elektronikgeräte mit einer Größe von unter 25 cm ohne Kaufverpflichtung zur Entsorgung zurückzugeben. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die anschließende Verwertung des Geräts für das Recycling, die Behandlung und Entsorgung trägt zum Umwelt- und Gesundheitsschutz bei und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Gerätekomponenten.

	REMOCON NET B
Konformität	LVD: 2014/35/EU EMV: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU
Standard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMV: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328
Produktinstallation	Fest an der Wand oder an einer glatten Oberfläche
Betriebstemperaturen	-10°C – +60°C
Lagerungstemperaturen	-20°C – +70°C
Versorgung	0–12Vdc
Gateway-Verbrauch	Max. 40 mA – max. 0,7 W
Schutzklasse	111
Umweltklasse	3
Gewicht	0,1 kg
Schutzgrad	IP 20

Verwenden Sie das Netzteil nur in Kombination mit einem REMOCON NET B Gateway de

	Netzteil
Eingangsspannung	100 bis 240 Vac
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausgang	500mA @ 12.0 Vdc
Schutzklasse	Ш
Betriebstemperaturen	0°C bis 40°C
Lagerungstemperaturen	-20°C bis 50°C
Standard	LVD: EN60950 EMV: EN55022

WICHTIG!

REMOCON NET B ist mit den folgenden Reglermodul kompatibel:

- LMU 74
- LMS 14
- RVS 13 (LOGON B G1Z1)
- RVS 43 (LOGON B G2Z1)
- RVS 46 (LOGON B WZ1)
- RVS 51 (LOGON B WP)
- RVS 61 (LOGON B WP)
- RVS 63 (LOGON B G2Z2)



4

Installation des REMOCON NET B Mögliche Installationen

ACHTUNG!

Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unterbrechen Sie vor dem Einbau die Stromversorgung des Heizkessels. Das BUS-BSB-Kabel besitzt zwei Pole: Um Probleme bei der Inbetriebnahme des Systems zu vermeiden, beachten Sie die Polarität (CL+ mit CL+ und CL– mit CL-) bei allen Systemkomponenten. Mit "Fernbedienung" ist die Steuerung durch den Endbenutzer gemeint. Über die App auf dem Smartphone oder über das Webportal kann das ELCO-Produkt überwacht und eingestellt werden.

Die Installation des REMOCON NET B und die Aktivierung der REMOCON NET-Dienste sind einfach und schnell durchführbar: Es sind nur 3 Schritte nötig!



Unten sehen Sie zwei verschiedene Installationsarten von REMOCON NET B, abhängig vom Vorhandensein von zusätzlichem Zubehör (z.B. Raumthermostat) im System. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Konfiguration auswählen. Wenn Sie weitere Informationen und Details zu den verschiedenen Konfigurationen bei komplexeren Systemen benötigen, kontaktieren Sie uns.

Typ 1

Aktivierung der Fernbedienung in einem Basis-Heizungssystem mit Stromversorgung mittels G+ Kabel:

• Das Gateway REMOCON NET B mit Hilfe des Kommunikations-BUS BSB (CL + und CL-) und des G+-Versorgungskabels mit dem Heizkessel verbinden.

Achtung!

Dieser Typ ist nur verfügbar, falls kein Raumthermostat mit dem G+-Versorgungskabel installiert wurde.



Typ 2

Aktivierung der Fernbedienung in einem Basis-Heizungssystem mit externer Stromversorgung:

- Das Gateway REMOCON NET B mit Hilfe des Kommunikations-BUS BSB (CL + und CL-) mit dem Heizkessel verbinden.
- Das externe Netzteil mit dem REMOCON NET B Netzteil verbinden und anschließend an die Stromversorgung anschließen



Installation des REMOCON NET B mittels Versorgungskabel G+ Installation des REMOCON NET B mittels externem Netzteil

de

Installation des REMOCON NET B mittels Versorgungskabel G+



Installation des REMOCON NET B mittels externem Netzteil



Alternative Befestigung des REMOCON NET B mittels zweiseitigem Klebeband

de

ACHTUNG!

Bevor Sie das doppelseitige Klebeband verwenden, sollten Sie die Oberfläche gründlich mit Lösungsmittel reinigen und gut abtrocknen.



Abb. 1a

Bringen Sie das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite der Stützplatte an, entfernen Sie die Schutzfolie und befestigen Sie es auf der Abdeckung des Brennwertkessels;



Abb. 5 Befestigen Sie das Gateway auf der Platte, indem Sie auf die Seiten drücken;



ACHTUNG!

Beachten Sie unbedingt die Anweisungen für den Anschluss der Busleitungen (entsprechend der Polarität und CL + CL) und SUPPLY (Polarität nicht wichtig). Eine falsche Verbindung kann zu irreparablen Schäden am Reglermodul führen.

Kontoregistrierung Erste Inbetriebnahme und WLAN-Konfiguration

Die Funktionen von REMOCON NET sind sowohl als App (Betriebssysteme Android und iOS) also auch über das betreffende Portal verfügbar:

www.remocon-net.remotethermo.com

WICHTIG:

Es ist möglich das REMOCON NET über mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern. Nutzen Sie die "Gäste"-Funktion in der App, um einen weiteren Nutzer vollen Zugriff auf Ihre Anlage zu gewähren.

WICHTIG:

Um mehrere REMOCON NET B mit einem Benutzerkonto zu registrieren, verwenden Sie die Funktion "Gerät Hinzufügen" in der App.

Kontoregistrierung



1. Laden Sie die App REMOCON NET aus dem Google Play Store oder iTunes Store herunter und klicken Sie auf "Konto erstellen".

Erstinbetriebnahme

Nachdem Sie das Produkt installiert haben, schalten Sie die Heizunsanlage ein. Das REMOCON NET B schaltet sich ein, wenn er korrekt an die

- Stromversorgung angeschlossen wurde.
- Das REMŎCŎN NET B führt den Startvorgang durch. Währenddessen blinken alle LED nacheinander rot.
 Beginnen Sie die WLAN-Konfiguration,
- Beginnen Sie die WLAN-Konfiguration, indem Sie die Anweisungen auf S. 9 befolgen.

all MEDIONmobile LTE 13:38 43 % 🗐			
< elco			
ANMELDUNG	3		
Benutzername (E-Mail) *			
Alternative Email			
Passwort *			
Passwort bestätigen *			
Vorname *			
Nachname *			
2. Registrieren Sie Ihr Bei	nutzerkonto,		

indem Sie die dafür erforderlichen Daten eingeben. Sie erhalten eine automatische E-Mail mit einem Bestätigungs-Link.





WLAN-Konfiguration

Überprüfen Sie vor Beginn der WLAN-Konfiguration des REMOCON NET B, ob der WLAN-Router korrekt funktioniert.

ACHTUNG!

Das Produkt kann sich nur mit 2,4-GHz-WLAN-Netzen verbinden. 5-GHz -Netze werden nicht unterstützt. Sind beide Netzarten vorhanden (Dual-Band-Netz), achten Sie bitte darauf, am Router die Option 2,4 GHz auszuwählen.

WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung über die App (Nutzer)



de

Funktionsstatus des REMOCON NET B

Die seitlichen LED am REMOCON NET B zeigen den Betriebsstatus des Produkts unmittelbar an.

LED-Kodierung

WEB-LED (Internetverbindung)	
Ausgeschaltet	REMOCON NET B nicht angeschlossen oder ausgeschaltet
Durchgängig grün leuchtend	REMOCON NET B ist richtig konfiguriert und mit dem Internet verbunden
Grün blinkend (langsam)	REMOCON NET B muss konfiguriert werden
Grün blinkend (schnell)	REMOCON NET B wird mit der Cloud verbunden
Durchgängig rot leuchtend	Keine Verbindung mit dem Dienst oder REMOCON NET B nicht konfiguriert
BUS-LED (Verbindung mit Geräten	über das Protokoll BUS BSB)
Ausgeschaltet	REMOCON NET B ausgeschaltet
Durchgängig grün leuchtend	Bus-BSB-Verbindung aktiv
Durchgängig rot leuchtend	Bus-BSB-Fehler oder Bus-Kabel nicht angeschlossen
Rot blinkend	Bus in Konfiguration
ALLE LED	
Ausgeschaltet	REMOCON NET B ausgeschaltet
Nacheinander rot blinkend	Start des REMOCON NET B
Grün blinkend (alle 5 Sek.)	REMOCON NET B eingeschaltet (wird 2 Minuten nach der Konfiguration aktiviert und bei Fehlern, Tastenbetätigung, Parameteränderungen deaktiviert)
Grün blinkend (abwechselnd)	Software-Aktualisierung läuft

de

Table des matières

()	ſ
tr I	L
	L
п	L

Table des matières 1	1
Généralités	2
Consignes de sécurité	2
Caractéristiques techniques	3
Installation du REMOCON NET B 14	4
Types d'installations réalisables	4
Installation du REMOCON NET B par le câble d'alimentation G+ 1	5
Installation du REMOCON NET B par l'alimentation extérieure1	5
Fixation alternative du REMOCON NET B par ruban adhésif1	6
Enregistrement du compte 1	7
Premier démarrage et configuration Wi-Fi 1	7
Configuration Wi-Fi et enregistrement du produit par l'application (utilisateur)	8
État de fonctionnement du REMOCON NET B 1	9

Généralités Consignes de sécurité

Généralités

Merci d'avoir choisi REMOCON NET B, le système conçu et produit par ELCO pour fournir une nouvelle expérience d'utilisation de votre système de chauffage domestique et de production d'eau chaude sanitaire.

Avec REMOCON NET B, vous pouvez allumer, éteindre et contrôler la température du chauffage et de l'eau chaude sanitaire depuis un smartphone ou un ordinateur, à n'importe quel moment et où que vous soyez. En outre il vous prévient en temps réel en cas de panne de la chaudière.

Consignes de sécurité

Attention

Cette notice est partie intégrante et essentielle du produit. Elle doit être soigneusement conservée et doit toujours être jointe au produit, même en cas de transfert à un autre propriétaire ou utilisateur, ou en cas d'utilisation avec une autre application.

Il est interdit d'utiliser l'appareil à des fins autres que celles prévues dans la présente notice. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages éventuels dus à un usage impropre du produit ou au non-respect des consignes d'installation fournies par la présente notice.

Toutes les opérations d'entretien du produit doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié, en utilisant exclusivement des pièces détachées d'origine.

Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage dérivant du non-respect de cette consigne, qui risque de compromettre la sécurité de l'installation.

Légende des symboles

Le non-respect des avertissements comporte un risque de blessures pour les individus et peut même entraîner la mort dans certaines circonstances.

▲ Le non-respect des avertissements de danger peut endommager, gravement dans certains cas, les biens, les plantes ou blesser les animaux. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages éventuels dus à un usage impropre du produit ou au non-respect des consignes d'installation fournies par le présent manuel. N'effectuer aucune opération impliquant la dépose de l'appareil.

Endommagement de l'appareil. Ne pas grimper sur des chaises, des tabourets, des échelles ou des supports instables pour nettoyer l'appareil.

Blessures provoquées par la chute d'une hauteur élevée ou par

cisaillement (échelle double). Ne pas utiliser d'insecticides, de solvants ou de produits de nettoyage agressifs pour le nettoyage de l'appareil.

Endommagement des parties peintes ou en plastique.

Ne pas utiliser l'appareil pour des usages autres qu'un usage domestique habituel.

Endommagement de l'appareil du fait d'une surcharge de fonctionnement. Endommagement des objets indûment traités.

Ne pas permettre aux enfants ou aux personnes inexpérimentées d'utiliser l'appareil.

Endommagement de l'appareil dû à un usage impropre

Pendant le nettoyage, l'entretien et la connexion, il faut débrancher l'appareil du secteur en retirant la fiche de la prise de courant.

Blessures par choc électrique.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et avec tous les éléments d'emballage du produit (agrafes, sachets en plastique, polystyrène, etc.) La dépose des panneaux de protection du produit ainsi que toutes les opérations d'entretien et de raccordement des parties électriques ne doivent jamais être effectuées par un personnel non qualifié.

PRODUIT CONFORME À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19 /UE - Décret législatif 49/2014 conformément à l'art. 26 du décret législatif n°49 du 14 mars 2014 « Mise en œuvre



de la directive 2012/19/UE sur les équipements électriques et électroniques (DEEE) ».

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur l'appareil ou sur son emballage indique que ce produit, à la fin de sa durée de vie, doit être collecté séparément des autres déchets.

L'utilisateur doit donc déposer l'équipement en fin de vie dans les centres municipaux appropriés de tri des déchets électroniques et électrotechniques. Si vous ne souhaitez pas vous en occuper vous-même, vous pouvez remettre l'appareil à éliminer au revendeur, lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. Chez les revendeurs de produits électroniques dont la surface de vente est au moins égale à 400 m², il est également possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits électroniques à éliminer, lorsque leurs dimensions sont inférieures à 25 cm. Un tri sélectif approprié pour acheminer l'appareil usagé au recyclage, au traitement et à une mise au rebut respectueuse de l'environnement contribue à éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation ou le recyclage des matériaux composant le produit.

Caractéristiques techniques

	REMOCON NET B
Conformité	DBT : 2014/35/EU CEM : 2014/30/EU RED : 2014/53/EU
Standard	DBT : EN 60950-1 ; EN 62479 CEM : ETSI EN 301 489-1 ; ETSI EN301 489 17 RED : ETSI EN 300 328
Installation du produit	Fixé au mur ou sur toute surface lisse
Températures de fonctionnement	de -10°C à +60°C
Températures de stockage	de -20°C à +70°C
Alimentation	De 0 à 12Vcc
Consommation de la passerelle	Maxi 40 mA - Maxi 0,7 W
Classe de sécurité	111
Classe environnementale	3
Masse	0,1 kg
Indice de protection	IP 20

ATTENTION !

Utiliser l'alimentation uniquement avec une passerelle REMOCON NET B

fr

	Alimentation
Voltage en entrée	de 100 à 240 Vca
Fréquence en entrée	de 50 à 60 Hz
Sortie	500mA @ 12,0 Vcc
Classe de sécurité	11
Températures de fonctionnement	de 0°C à 40°C
Températures de stockage	de -20°C à 50°C
Standard	DBT : EN60950 CEM : EN55022

IMPORTANT ! REMOCON NET B est compatible avec les types de modules de réglage suivants :

- LMU 74
- LMS 14
- RVS 13 (LOGON B G1Z1)
- RVS 43 (LOGON B G2Z1)
- RVS 51 (LOGON B WP)
- RVS 61 (LOGON B WP)
- RVS 63 (LOGON B G2Z2)



Installation du REMOCON NET B Types d'installations réalisables

ATTENTION !

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. Avant le montage, couper l'alimentation électrique de la chaudière. Le câble BUS BSB est polarisé : pour éviter tout problème de démarrage du système, respecter la polarité (CL+ avec CL+, CL- avec CL-) entre tous les composants du système. Par « télécontrôle » (TC), on entend le service destiné à l'utilisateur final, par l'intermédiaire duquel ce dernier peut utiliser l'application pour smartphone ou le portail Web pour contrôler et paramétrer duit ELCO.

Installer REMOCON NET B et activer les services REMOCON NET est simple et rapide: 3 étapes suffisent !

(fr



Nous fournissons dans le paragraphe ci-dessous quelques-uns des principaux schémas d'installation réalisables en utilisant REMOCON NET B et d'autres accessoires existant déjà dans la gamme de produits ELCO, ainsi que les types de service pouvant être activés avec ces configurations. Pour en savoir plus et avoir plus de détails sur les schémas d'installation qui suivent, nous vous prions de contacter le responsable de votre secteur.

Type 1

Activation du TC dans un système de chauffage de base avec une alimentation par le câble G+:

 Connecter la passerelle REMOCON NET B à la chaudière par l'intermédiaire du BUS de communication BSB (CL+ et CL-) et du câble d'alimentation G+

Attention!

Ce type n'est disponible que si un thermostat d'ambiance est installé sur le au câble d'alimentation G+.



Type 2

Activation du TC dans un système de chauffage de base avec une alimentation extérieure:

- Connecter la passerelle REMOCON NET B à la chaudière par l'intermédiaire du BUS de communication BSB (CL+ et CL-).
- Connecter l'alimentation extérieure à la passerelle REMOCON NET B puis la brancher au courant.



Installation du REMOCON NET B par le câble d'alimentation G+ Installation du REMOCON NET B par l'alimentation extérieure

fr

Installation du REMOCON NET B par le câble d'alimentation G+



Installation du REMOCON NET B par l'alimentation extérieure



Fig. 1 Fixer au mur la plaque de support à l'aide des vis fournies.



Fig. 4 Connecter la paire de fils BSB BUS dans l'entrée appelée BSB, en respectant la polarité CL+ et CL-. Brancher la paire de fils de l'alimentation dans l'entrée appelée SUPPLY (polarité sans importance).





Fig. 5 Retirer le REMOCON NET B de sa position temporaire (fig. 2) et le fixer à la plaque en appuyant sur les côtés jusqu'au déclic indiquant l'engagement des quatre petits crochets latéraux.



Fig. 3 Fixer temporairement le REMOCON NET B à la plaque au moyen des crochets prévus à cet effet.



Fig. 6 Placer le couvercle en le poussant doucement vers le bas. Brancher l'alimentation extérieure à la prise de courant.

Fixation alternative du REMOCON NET B par ruban adhésif

fr

ATTENTION!

Avant d'appliquer l'adhésif double face, nous conseillons de bien nettoyer la surface avec des solvants et de bien l'essuyer.



Fig. 1a Appliquer l'adhésif double face derrière la plaque de support, retirer la bandelette de protection et fixer la plaque sur la tôle de la chaudière.



Fig. 5 Le fixer sur la plaque en appuyant le long des côtés.



ATTENTION!

Prenez soin de respecter les instructions relatives à la connexion des câbles de bus (selon la polarité et CL + CL) et alimentation (polarité sans importance). Une mauvaise connexion peut causer des dommages irréparables au module de réglage.

Enregistrement du compte Premier démarrage et configuration Wi-Fi

Les caractéristiques du REMOCON NET sont disponibles aussi bien sur l'app (systèmes d'exploitation Android et iOS) que sur le portail dédié :

www.remocon-net.remotethermo.com.

IMPORTANT:

Il est posssible d'utiliser Remocon NET à partir de plusieurs appareils simultanément. Utilisez la fonction "Invité" de l'application pour inviter d'autres comptes d'utilisateurs afin de leur donner accès à vos données.

IMPORTANT:

Pour enregistrer plus d'un REMOCON NET B sur un seul compte utilisateur, utiliser la fonction "Ajouter un appareil" dans l'application.

III MEDIONmobile LTE	13:39	43 % 💷
	elco	
	elico	
	DÉMO	
c	RÉER COMPTE	
		4.3.7513.29274
Connectez-vous av compte et pilotez v	ec votre otre confort	LOGIN
1. Télécharger l'a NET sur Google iTunes Store et o Compte».	applicatio Play Stor cliquer su	n REMOCON e ou sur r «Créer

Premier allumage

Après avoir effectué l'installation du produit, allumer le système de chauffage. Le REMOCON NET B s'allumera s'il est correctement alimenté.

- Le REMOCON NET B effectue une procédure de démarrage, au cours de laquelle tous les voyants clignoteront tour à tour en rouge.
- 2. Lancer la configuration Wi-Fi en suivant les instructions de la page 19.

EDIONmobile LTE 13:39	42 % 🔳
elco	
ENREGISTREMENT	
Identifiant (e-mail) *	
Email secondaire	
Mot de passe *	
Confirmer le mot de passe *	
Prénom *	
Nom *	

2. Enregistrer le compte en renseignant les données demandées. Un email sera envoyé automatiquement avec un lien de confirmation.



17



Configuration Wi-Fi

Avant de lancer la procédure de configuration Wi-Fi du REMOCON NET B, vérifier que le routeur Wi-Fi fonctionne correctement.

ATTENTION!

le produit se connecte uniquement à des réseaux Wi-Fi à 2,4 GHz. Les réseaux à 5 GHz ne sont pas pris en charge. Si les deux sont présents, s'assurer de sélectionner le réseau à 2,4 GHz.

Configuration Wi-Fi et enregistrement du produit par l'application (utilisateur)



fr

État de fonctionnement du REMOCON NET B

Les LED situées sur le côté du REMOCON NET B permettent d'avoir un aperçu instantané de l'état de fonctionnement du produit.

Signification des LED

LED WEB (connexion à internet)	
Éteinte	REMOCON NET B non alimenté ou éteint
Verte fixe	REMOCON NET B configuré correctement et connecté à Internet
Verte clignotante (lent)	REMOCON NET B en attente de configuration
Verte clignotante (rapide)	REMOCON NET B en phase de connexion au cloud
Rouge fixe	Absence de connexion au service ou REMOCON NETB non configuré correctement
LED BUS (connexion avec des proc	duits équipés du protocole BUS BSB)
Éteinte	REMOCON NET B éteint
Verte fixe	Connexion Bus BSB en service
Rouge fixe	Erreur Bus BSB ou câble Bus non connecté
Rouge clignotante	Bus en configuration
TOUTES les LED	
Éteintes	REMOCON NET B éteint
Rouges clignotantes tour à tour	Démarrage du REMOCON NET B
Verte clignotante (toutes les 5 s)	REMOCON NET B en service (il s'active 2 minutes après la configuration et se désactive en cas d'erreurs, de pression du bouton, de modification des paramètres).
Verte clignotante (alternée)	Mise à jour du logiciel en cours

Indice

Indice	
Generalità	
Norme di sicurezza	
Caratteristiche Tecniche	
Installazione del REMOCON NET B	
Tipologie di installazioni realizzabili	
Installazione del REMOCON NET B tramite cavo alimentazione G+	24
Installazione del REMOCON NET B tramite alimentatore esterno	24
Installazione del REMOCON NET B tramite nastro biadesivo	
Registrazione Account	
Prima accensione e configurazione Wi-Fi	
Configurazione Wi-Fi e Registrazione prodotto via App (Utente)	
Status funzionamento REMOCON NET B	

it

Generalità Norme di sicurezza

Generalità

Grazie per avere scelto REMOCON NET B, il sistema ideato e prodotto da ELCO per fornire una nuova esperienza d'uso del proprio sistema di riscaldamento domestico e dell'acqua sanitaria. Con REMOCON NET B puoi accendere, spegnere e controllare la temperatura del riscaldamento e dell'acqua sanitaria da smartphone o PC, sempre e ovunque tu sia. In aggiunta ti avvisa in tempo reale in caso di guasto della caldaia.

Norme di sicurezza

Attenzione

Il seguente manuale costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto, va conservato con cura e deve sempre essere allegato al prodotto, anche in caso di trasferimento presso altro proprietario o utilizzatore, o in caso di impiego presso una differente applicazione.

Non è consentito utilizzare il prodotto con finalità differenti da quelle specificate nel presente manuale. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato adeguamento dell'installazione alle istruzioni fornite in questo manuale.

Tutte le operazioni di manutenzione sul prodotto devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato e mediante l'utilizzo esclusivo di ricambi originali.

Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni correlati al mancato rispetto di questa indicazione, il quale potrebbe compromettere la sicurezza dell'installazione.

Legenda simboli

Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone.

Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di danneggiamenti, in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, piante o animali. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato adeguamento dell'installazione alle istruzioni fornite in questo manual.

Non effettuare operazioni che implichino la rimozione dell'apparecchio dalla sua installazione.

Danneggiamento dell'apparecchio. Non salire su sedie, sgabelli, scale o supporti instabili per effettuare la pulizia dell'apparecchio.

Lesioni personali per la caduta dall'alto o per cesoiamento (scale doppie).

Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi aggressivi per la pulizia dell'apparecchio.

Danneggiamento delle parti in materiale plastico o verniciate.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello di un normale uso domestico.

Danneggiamento dell'apparecchio per sovraccarico di funzionamento.

Danneggiamento degli oggetti indebitamente trattati.

Non fare utilizzare l'apparecchio da bambini o persone inesperte.

Danneggiamento dell'apparecchio per uso improprio.

Durante i lavori di pulizia, manutenzione e connessione è necessario

isolare l'apparecchio dalla rete di alimentazione staccando la spina dalla presa.

Lesioni personali da folgorazione.



L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fi siche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio e con tutti i materiali di imballaggio del prodotto (punti metallici, buste in plastica, protezioni in polistirolo etc. La rimozione dei pannelli di protezione del prodotto e tutte le operazioni di manutenzione e collegamento delle parti elettriche, non dovrebbero mai essere effettuate da personale non qualificato.

PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2012/19/EU-D.Lgs.49/2014 ai sensi dell'art. 26 del De-

creto Legislativo 14 marzo

2014, n. 49 "Attuazione

X

della direttiva 2012/19/UE sui rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Caratteristiche Tecniche

	REMOCON NET B
Conformità	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU
Standard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328
Installazione prodotto	Fisso a muro o su qualsiasi superficie liscia
Temperature operative	-10°C +60°C
Temperature di stoccaggio	-20°C +70°C
Alimentazione	0-12Vdc
Consumo del Gateway	Max 40 mA - Max 0,7 W
Classe di sicurezza	Ш
Classe ambientale	3
Massa	0,1 kg
Grado di protezione	IP 20

	Alimentatore
Tensione di ingresso	100 to 240 Vac
Frequenza di ingresso	50 to 60 Hz
Uscita	500mA @ 12.0 Vdc
Classe di sicurezza	11
Temperature operative	0°C to 40°C
Temperature di stoccaggio	-20°C to 50°C
Standard	LVD: EN60950 EMC: EN55022

ATTENZIONE!

Utilizzare l'alimentatore solo in combinazione con un gateway REMOCON NET B

it

IMPORTANTE!
REMOCON NET B è compatibile
con le seguenti tipologie di moduli
di regolazione:

- LMU 74
- LMS 14
- RVS 13 (LOGON B G1Z1)
- RVS43 (LOGON B G2Z1)
- RVS 46 (LOGON B WZ1)
- RVS 51 (LOGON B WP)
- RVS 61 (LOGON B WP)
- RVS 63 (LOGON B G2Z2)



Installazione del REMOCON NET B Tipologie di installazioni realizzabili

ATTENZIONE!

L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato. Prima del montaggio disattivare l'alimentazione della caldaia. Il cavo BUS BSB è polarizzato: per evitare problemi di avvio del sistema rispettare la polarità (CL+ con CL+e CL- con CL-) tra tutti i componenti del sistema. Con "Telecontrollo" (TC) si intende il servizio orientato all'utente finale, tramite il quale egli può utilizzare la App per smartphone o il portale web per monitorare e impostare il suo prodotto ELCO. Installare REMOCON NET B ed attivare i servizi REMOCON NET è semplice e veloce:

(it)

bastano 3 soli step!



Si riportano nel seguente paragrafo alcuni dei principali schemi di impianto realizzabili utilizzando REMOCON NET B ed altri accessori già presenti nella gamma prodotti ELCO, nonché le tipologie di servizio attivabili con tali configurazioni. Per maggiori informazioni e dettagli sugli schemi installativi di seguito riportati vi invitiamo a contattare il responsabile di zona.

Tipologia 1

Attivazione TC in un sistema di riscaldamento base con alimentazione tramite cavo G+:

• Collegare il Gateway REMOCON NET B alla caldaia tramite il BUS di comunicazione BSB (CL + e CL-) e il cavo di alimentazione G+

Attenzione!

Questa tipologia è disponibile solo nel caso in cui non sia stato installato un termostato ambiente al cavo di alimentazione G+



Tipologia 2

Attivazione TC in un sistema di riscaldamento base con alimentazione esterna:

- Collegare il Gateway REMOCON NET B alla caldaia tramite il BUS di comunicazione BSB (CL + e CL-)
- Collegare l'alimentatore esterno al Gateway REMOCON NET B e successivamente attaccarlo alla corrente



Installazione REMOCON NET B tramite cavo alimentazione G+ Installazione REMOCON NET B tramite alimentatore esterno

it

Installazione REMOCON NET B tramite cavo alimentazione G+



Installazione REMOCON NET B tramite alimentatore esterno



Fig. 1 Fissare a muro la piastrina di supporto con le viti in dotazione.



Fig.4

Collegare la coppia di fili BSB BUS nell'entrata denominata BSB rispettando la polarità CL+ e CL-. Collegare la coppia di fili dell'alimentatore nell'entrata denominata SUPPLY (polarità non importante)..





Fig. 5 Rimuovere il REMOCON NET B dalla posizione temporanea (fig.2) e fissarlo alla piastrina facendo pressione lungo i lati finché non si sente lo scatto dei quattro piccoli ganci laterali.



Fig. 3 Fissare temporaneamente il REMOCON NET B alla piastrina tramite gli appositi ganci.



Fig. 6 Posizionare la cover spingendo delicatamente verso il basso Attaccare l'alimentatore esterno alla presa di corrente

Fissaggio alternativo del REMOCON NET B tramite nastro biadesivo

ATTENZIONE!

Prima di applicare il biadesivo, si consiglia di pulire bene la superficie con solventi e asciugare bene.



Fig. 1a Applicare il bi-adesivo dietro la piastrina di supporto, rimuoverne la patina protettiva e fissarlo sulla lamiera della caldaia;



Fig. 5 Fissarlo alla piastrina facendo pressione lungo i lati;



ATTENZIONE!

Prestare la massima attenzione nel rispettare le istruzioni relative al collegamento dei cavi BUS (secondo le polarità CL + e CL-) e SUPPLY (polarità non importante). Un errato collegamento potrebbe danneggiare in modo irreparabile il modulo di regolazione.

Registrazione Account Prima accensione e configurazione Wi-Fi

Le funzionalita´ di REMOCON NET sono disponibili sia su app (sistemi operativi Android e iOS) sia sul portalte dedicato:

www.remocon-net.remotethermo.com

IMPORTANTE:

MEDIONmobile ITE

È possibile utilizzare il Remocon NET da piú dispositivi contemporaneamente. Utilizzando la funzione "Ospite" dell'App, si possono invitare altri account utente ad avere il pieno controllo del tuo dispositivo.

13:39

42 %

IMPORTANTE:

Per registrare piú di un REMOCON NET B ad un unico account utente utilizzare la funzione "Aggiungi prodotto" dell'App.

(it)

Registrazione Account



Cognome *

2. Registrare l'account inserendo i dati richiesti. Viene automaticamente inviata un'email con un link di conferma





Configurazione Wi-Fi

Prima di iniziare la procedura di configurazione Wi-Fi del REMOCON NET B verificare che il router Wi-Fi sia correttamente funzionante

ATTENZIONE!

il prodotto si connette solo a reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Le reti a 5 GHz non sono supportate. Se sono entrambe presenti, accertarsi di selezionare la rete a 2,4 GHz.

Prima accensione

Dopo aver effettuato l'installazione del prodotto, accendere il sistema di riscaldamento. Il REMOCON NET B si accenderà se alimentato correttamente.

- 1. Il REMOCON NET B effettua una procedura di avvio, durante la quale tutti i led lampeggiano in sequenza di colore rosso.
- 2. Iniziare la configurazione Wi-Fi seguendo le istruzioni riportate a pg 29

26

Configurazione Wi-Fi e Registrazione prodotto via App (Utente)

1. Utilizzare l'account precedentemente creato per entrare nella App. Se non si hanno ancora prodotti associati verrà visualizzata una schermata che chiederà se si desidera aggiungere un nuovo prodotto, premere "aggiungi" per continuare.

	Come vuoi procedere?	
Vogi	lo connettere il prodotto ora	>
II pro	dotto è plà connesso	>
II pro	udatta è già connessa	>
li pro	udatta è glà connessa Un prodotto è glà connesso se qualcuno lo ha collegato alla ra ad esempio II tecnica, appure s SIM dati.	> te Wi-Fi, e ha una
li pro	udatta è glà connessa Un prodotto è glà connesso se qualcuno io ha collegato alla re ad esempio il tecnico, oppure s SiM dati:	> te Wi-Fi, e he une
II pro	udatta è già connessa Un prodotto è già connesso se qualcuno lo ha collegato alla ra ad esempio il tecnica, appure ± SIM dati.	> te Wi-Fi, e he une
11 pro	udatta è glà connessa Un prodotto è glà connesso se qualcuno lo ha collegato alla re ad esempia il tecnica, oppure s SIM dati.	> te Wi-Fi, e ha una
II pro	udatta è glà connesso Un prodotto è glà connesso se qualcuno lo ha collegato alla re ad esempio il tecnico, oppure s SIM dati.	> te Wi-Fi, e he une
11 pro	udatta è già connessa Un prodotto è già connesso se qualcuno io ha collegato alla re ad esempio il facerica, oppure s SIM dati.	> te Wi-Fi, e he una

2. Segue una domanda relativa allo stato di connessione del prodotto, se il prodotto non è mai stato collegato alla rete Wi-Fi scegliere "Voglio connettere il prodotto ora", se al contrario il prodotto è già connesso ad una rete Wi-Fi scegliere "Il prodotto è già connesso".



3. Tenere premuto il tasto AP (per almeno 5 secondi) finché il led WEB lampeggia verde. Dopo un massimo di 40 secondi il gateway crea una nuova rete Wi-Fi che rimarrà attiva per 10 minuti, trascorsi i quali sarà necessario ripetere la procedura.

Confermare di aver avviato la procedura di collegamento sul prodotto. L' App chiederà il permesso di collegarsi

alle rete "Remote Gw Thermo", per continuare la procedura di connessione fornire il consenso.



4. L'App suggerirà la rete Wi-Fi e chiederà l'inserimento della password. Se la rete non dovesse essere quella corretta cliccare sul nome della rete e scegliere dalla lista la rete corretta. Inserire la password e continuare

-	
Q	Dove si trova il prodotto? Scrivi l'indirizzo o trascina findicatore IT, Marche, Provincia di Ancona Fabriano
Ind Via	etze Aristide Merioni, 45
60	dice gestate 1044
Goog	e del prodoto
	i un nome al tuo implanto
Da	

5. Toccare la lente per inserire l'indirizzo corretto.

ATTENZIONE: l'accuratezza è importante perché, il corretto funzionamento di alcuni servizi, dipende da questo. Se il risultato non è soddisfacente tra- scinare il cursore sulla posizione esatta ed inserire l'indirizzo corretto nel campo «indirizzo». Scegliere un nome per l'impianto ed il gioco è fatto!

Regis	trazione			
Regio	unitere			
		\checkmark		
	E' 1	tutto pro	onto!	
C	ora în poi.	avrai il tuo c	omfort sempre	
0	on te, Apri	l'app e inizia	a risparmiare!	
	INIZIA SU	JBITO AD U	SARE L'APP	
_				_
	1	_		

6. è tutto pronto per iniziare!

La procedura è conclusa correttamente se il LED WEB del BUS è verde fisso.

ATTENZIONE!

Se lo smartphone si disconnette dal prodotto, controllare nelle impostazioni del Wi-Fi che la selezione automatica della rete sia disabilitata.

_____ it

Status funzionamento REMOCON NET B

I led posti lateralmente al REMOCON NET B permettono di avere un feedback immediato relativo allo stato di funzionamento del prodotto.

Codifica LED

Led WEB (collegamento ad interne	et)
Spento	REMOCON NET B non alimentato o spento
Verde Fisso	REMOCON NET B correttamente configurato e connesso ad internet
Verde Lampeggiante (lento)	REMOCON NET B in attesa di essere configurato
Verde Lampeggiante (veloce)	REMOCON NET B in fase di connessione al cloud
Rosso Fisso	Assenza di connessione al servizio o REMOCON NET B non configurato correttamente
Led BUS (collegamento con prodo	tti dotati di protocollo BUS BSB)
Spento	REMOCON NET B spento
Verde Fisso	Collegamento Bus BSB funzionante
Rosso Fisso	Errore Bus BSB o cavo Bus non collegato
Rosso lampeggiante	Bus in configurazione
TUTTI i Led	
Spenti	REMOCON NET B spento
Rosso lampeggio sequenziale	Avvio del REMOCON NET B
Verde Lampeggiante (ogni 5 sec.)	REMOCON NET B funzionate (si attiva 2 minuti dopo la configurazione e si disattiva in caso di errori, pressione del pulsante, modifica dei parametri)
Verde lampeggiante (alternati)	Aggiornamento software in corso

it

Inhoud

Inhoud	. 29
Algemeen	. 30
Veiligheidsvoorschriften	. 30
Technische kenmerken	. 31
Installatie van REMOCON NET B	. 32
Mogelijke installatietypes	. 32
Installatie REMOCON NET B met G+-voedingskabel	. 33
Installatie REMOCON NET B met externe voeding	. 33
Alternatieve bevestiging van de REMOCON NET B met dubbelzijdig kleefband	. 34
Registratie van een account	. 35
Eerste gebruik en wifi-configuratie	. 35
Wifi-configuratie en productregistratie via app (gebruiker)	. 36
Werkingsstatus REMOCON NET B	. 37

nl

Algemeen Veiligheidsvoorschriften

Algemeen

Hartelijk dank voor uw keuze voor REMOCON NET B, het systeem dat door ELCO ontworpen en vervaardigd is om u een nieuwe gebruikservaring te bieden met het verwarmings- en sanitair watersysteem voor uw woning. Met REMOCON NET B kunt u het verwarmings- en sanitair watersysteem via uw smartphone of pc in- en uitschakelen, alsook de temperatuur ervan controleren, waar en wanneer u dat wenst. Verder meldt het ook storingen in de verwarmingsketel in realtime.

Veiligheidsvoorschriften

Let op

Deze handleiding vormt een integraal en essentieel onderdeel van het product en moet derhalve met zorg worden bewaard en steeds het product vergezellen, ook bij overdracht aan een andere eigenaar of gebruiker of bij gebruik in een andere toepassing.

Het is verboden het product te gebruiken voor andere doeleinden dan deze vermeld in de handleiding. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van het product of door een gebrekkige naleving van de instructies uit deze handleiding tijdens de installatie. Alle onderhoudswerkzaamheden aan het product mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en daarbij mogen alleen originele vervangstukken worden gebruikt. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade veroorzaakt als gevolg van de nietnaleving van deze aanwijzingen, wat de veiligheid van de installatie in gevaar zou kunnen brengen.

Verklaring van de symbolen

Niet-naleving van deze aanwijzingen kan leiden tot lichamelijke letsels die in bepaalde omstandigheden zelfs dodelijk kunnen zijn.

Niet-naleving van deze aanwijzingen kan leiden tot schade aan voorwerpen, planten of dieren, die in bepaalde omstandigheden zelfs ernstig kan zijn. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van het product of door een gebrekkige naleving van de instructies uit deze handleiding tijdens de installatie.

Voer geen handelingen uit waarbij u het apparaat van zijn plaats moet halen.

Beschadiging van het apparaat. Klim niet op instabiele stoelen, krukken, trappen of andere

krukken, trappen of andere voorwerpen om het apparaat te reinigen.

Persoonlijk letsel door vallen of door beklemming (bij een vouwtrap).

Gebruik geen insekticiden, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.

Beschadiging van de plastic of gelakte onderdelen.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan voor normaal huishoudelijk gebruik.

Beschadiging van het apparaat door overbelasting.



gebruikte onderdelen. Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen of onkundige personen.

Beschadiging van het apparaat door onjuist gebruik.

Tijdens reinigings-, onderhouds- en aansluitingswerken moet het apparaat

van het stroomnet worden afgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.

Persoonlijk letsel door elektrische schokken.

Λ

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of personen met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van die persoon de nodige instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet spelen met het apparaat en met het verpakkingsmateriaal van het product (metalen nieten, plastic zakjes, polystyreen beschermingen enz.). Handelingen zoals de verwijdering van de beschermingspanelen van het product en alle werkzaamheden voor onderhoud en aansluiting van de elektrische onderdelen mogen nooit worden uitgevoerd door nietgekwalificeerd personeel

PRODUCT CONFORM DE EG-RICHTLIJN 2012/19/EU -Besluit 49/2014 conform art. 26 van het Besluit van 14 maart 2014, nr. 49 "Tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)"

Het symbool met doorstreepte afvalbak vermeld op de apparatuur of op de verpakking geeft aan dat het product op het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van het overige afval moet worden ingezameld. De gebruiker moet derhalve de apparatuur op het einde van zijn levensduur bezorgen aan de specifieke gemeentelijke centra voor gescheiden inzameling waar u terecht kan met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Als alternatief kan u de af te danken apparatuur overhandigen aan de verkoper op het moment van aankoop van een nieuw equivalent apparaat.

Bij verkopers van elektronische producten met een oppervlakte van minstens 400 m² is het bovendien mogelijk elektronische apparatuur met afmetingen kleiner dan 25 cm gratis te overhandigen zonder verplichting tot aankoop van een nieuw product.

De correcte gescheiden inzameling van het buiten dienst gestelde apparaat teneinde het te recyclen, te behandelen en het op een milieuvriendelijke wijze te vernietigen, draagt mede bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid, en bevordert het hergebruik van de materialen waaruit het product is gemaakt.

	REMOCON NET B
Conformiteit	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU
Standaard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328
Installatie van het product	Bevestigd aan de muur of op een glad oppervlak
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +70 °C
Voeding	0-12 V DC
Verbruik van de gateway	Max. 40 mA - Max. 0,7 W
Veiligheidsklasse	111
Milieuklasse	3
Gewicht	0,1 kg
Beschermingsgraad	IP 20

BELANGRIJK!
REMOCON NET B is compatibel
met de volgende types
regelingsmodule:

- LMU 74
- LMS 14
- RVS 13 (LOGON B G1Z1)
- RVS43 (LOGON B G2Z1)
- RVS 46 (LOGON B WZ1)
- RVS 51 (LOGON B WP)
- RVS 61 (LOGON B WP)
- RVS 63 (LOGON B G2Z2)

	Voeding
Ingangsspanning	100 tot 240 V AC
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Uitgang	500 mA @ 12,0 V DC
Veiligheidsklasse	11
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 50 °C
Standaard	LVD: EN60950 EMC: EN55022



LET OP!

Gebruik de voeding alleen in combinatie met een REMOCON NET B-gateway

nl

Installatie van REMOCON NET B Mogelijke installatietypes

LET OP!

De installatie moet door technisch gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Voorafgaand aan de montage moet de stroomtoevoer naar de ketel worden uitgeschakeld. De BUS BSB-kabel is gepolariseerd. Om problemen bij het starten van het systeem te vermijden, dient u de polariteit (CL+ met CL+ en CL- met CL-) tussen alle componenten van het systeem te respecteren. Met "Afstandsbediening" (AB) bedoelt men dan weer de dienst bestemd voor de eindgebruiker waarmee deze via de app voor smartphone of de portaalsite zijn ELCO-product kan opvolgen en instellen. REMOCON NET B installeren en de REMOCON NET-diensten activeren gaat eenvoudig en snel: 3 stappen volstaan!

(nl)



In de volgende paragraaf vindt u enkele van de belangrijkste systeemschema's die gerealiseerd kunnen worden met behulp van REMOCON NET B en andere toebehoren die al in het productgamma van ELCO voorkomen, alsook de soorten diensten die via deze configuraties geactiveerd kunnen worden. Voor meer informatie en details over de hierna vermelde installatieschema's neemt u contact op met de regiomanager.

Type 1

Activering AB in een

basisverwarmingssysteem met voeding via G+-kabel:

• Sluit de REMOCON NET B-gateway aan op de ketel via de BSBcommunicatiebus (CL + en CL-) en de G+-voedingskabel.

Let op!

Dit type is alleen beschikbaar als op de G+-voedingskabel nog geen QAA74/ QAA75-kamerthermostaat is aangesloten.



Type 2

Activering AB in een

basisverwarmingssysteem met externe voeding:

- Sluit de REMOCON NET B-gateway aan op de ketel via de BSBcommunicatiebus (CL + en CL-).
- Sluit de externe voeding aan op de REMOCON NET B-gateway en sluit hem vervolgens op de stroom aan.



Installatie REMOCON NET B met G+-voedingskabel Installatie REMOCON NET B met externe voeding

nl

Installatie REMOCON NET B met G+-voedingskabel



Installatie REMOCON NET B met externe voeding



Afb. 1 Bevestig de steunplaat aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.



Sluit het paar BSB BUS-draden aan op de ingang genaamd BSB met inachtneming van de polariteit (CL+ en CL-). Sluit het dradenpaar van de voeding aan op de ingang genaamd SUPPLY (polariteit niet belangrijk).





Afb. 5

Verwijder de REMOCON NET B van zijn tijdelijke positie (afb. 2) en bevestig hem op de plaat door op de zijkanten te drukken totdat u de vier kleine haken opzij hoort vastklikken.



Afb. 3 Bevestig de REMOCON NET B tijdelijk aan de plaat met behulp van de daartoe voorziene haken.



Afb. 6 Plaats de afdekplaat door ze voorzichtig naar beneden te duwen. Sluit de externe voeding aan op het stopcontact.

Alternatieve bevestiging van de REMOCON NET B met dubbelzijdig kleefband

nl

LET OP!

Alvorens het dubbelzijdig kleefband aan te brengen, raden we aan het oppervlak grondig met oplosmiddelen schoon te maken en te drogen.



Afb. 1a Breng het dubbelzijdig kleefband aan op de achterkant van de steunplaat, verwijder de beschermfilm en bevestig de gateway op de staalplaat van de ketel.



Afb. 5 Bevestig de gateway op de plaat door aan de zijkanten te drukken.



LET OP!

Let goed op de aanwijzingen in acht voor de aansluiting van de bus kabels (in overeenstemming met de polariteit en CL + CL) en aanbod (polariteit niet belangrijk). Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade aan de regelingsmodule veroorzaken.

Registratie van een account Eerste gebruik en wifi-configuratie

De REMOCON NET-functies zijn beschikbaar via zowel de app (Androiden iOS-besturingssystemen) als de specifieke portaalsite:

www.remocon-net.remotethermo.com.

BELANGRIJK:

Het is mogelijk om Remocon NET vanaf meerdere toestellen tegelijk te gebruiken. Gebruik de "Gasten"functie in de App om andere gebruikersaccounts uit de nodigen om de volledige controle over uw installatie te hebben.

BELANGRIJK:

Om meer dan een REMOCON NET B op een unieke gebruikersaccount te registreren, dient u de respectieve functie in de app te gebruieken.

(nl)

Registratie van een account



Eerste gebruik

Na installatie van het product schakelt u het verwarmingssysteem in. De REMOCON NET B zal opstarten, op voorwaarde dat hij correct van stroom voorzien wordt.

- De REMOCON NET B voert een startprocedure uit; daarbij beginnen alle leds opeenvolgend rood te knipperen.
- 2. Start de wifi-configuratie volgens de instructies vermeld op page 39.

II MEDIONmobile LTE 13:39	42 % 💷
< elco	
REGISTRATIE	
Gebruikersnaam (e-mail) *	
Alternatief e-mailadres	
Wachtwoord *	
Wachtwoord bevestigen *	
Naam *	
Achternaam *	
2. Registreer de account door de	nodige

gegevens in te voeren. Er wordt u automatisch een e-mail toegestuurd met daarin een bevestigingslink.





Wifi-configuratie

Voordat u de wifi-configuratieprocedure van de REMOCON NET B start, dient u te controleren of de wifi-router correct werkt.

LET OP!

Het product maakt alleen verbinding met 2,4 GHz Wi-Fi-netwerken. 5 GHznetwerken worden niet ondersteund. Als beide aanwezig zijn (d.w.z. dualband netwerk), zorg er dan voor dat u de 2,4 GHz op de router selecteert.

Wifi-configuratie en productregistratie via app (gebruiker)

<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text>

ARISTON

1. Gebruik de eerder aangemaakte account om bij de app aan te melden. Als er nog geen producten gekoppeld zijn, verschijnt een scherm waarin wordt ge- vraagd of u een nieuw product wilt toevoegen. Druk op "Toevoegen" om door te gaan.



2. Daarna volgt een vraag over de verbindingsstatus van het product. Als het product nog niet op het wifi-netwerk werd aangesloten, kiest u "Ik wil het product nu verbinden"; is het product daarentegen al verbonden met een wifinetwerk, kies dan "Het product is al verbonden".



Begin de verbindingsprocedure op het



4. De app zal het wifi-netwerk voorstellen en vragen om het wachtwoord in te voeren. Is het voorgestelde netwerk niet het juiste, klik dan op de naam van het netwerk en kies het juiste netwerk uit de lijst. Voer het wacht- woord in en ga door.

E van	5				
Geet	Waar be het adres IT, March Fabriano	evindt he s of sleep l te, Provinc	et produ het icoon ia di Anco	ict zich naar je k na	? okatie
Adr Via	e Aristide	Merioni, 4	15		
Pas 600	tende 144				
21 Soogle		8	6		() + -
Geo	<mark>dienaam</mark> st je-install	latie een n	aam		
Voorhe	Art startswinn	sina			
		BEVE	STIG		

5. Raak het vergrootglas aan om het juiste adres in te voeren. LET OP: de nauwkeurigheid hiervan is belangrijk, omdat de correcte werking van bepaalde services hiervan afhangt. Als u niet tevreden bent met het resultaat, versleept u de cursor naar de exacte positie en voert u het correcte adres in het veld "Adres" in. Kies een naam voor de installatie en klaar is Kees!



6. U bent klaar om te beginnen! De procedure is geslaagd als de LED's BUS en WEB beide ononderbroken groen branden.

Aandacht!

Als uw smartphone de verbinding met het netwerk van het product blijft verbreken, controleer dan de Wi-Fi-instellingen van uw smartphone en zorg ervoor dat automatische netwerkselectie is uitgeschakeld.

nl

Werkingsstatus REMOCON NET B

De leds aan de zijkant van de REMOCON NET B bieden u onmiddellijke feedback over de werkingsstatus van het product.

Led-codes

WEB-led (internetverbinding)	
Uit	REMOCON NET B niet onder stroom of uitgeschakeld
Permanent groen	REMOCON NET B correct geconfigureerd en verbonden met het internet
Groen knipperend (langzaam)	REMOCON NET B wacht op configuratie
Groen knipperend (snel)	REMOCON NET B maakt verbinding met de cloud
Permanent rood	Geen verbinding met de dienst of REMOCON NET B niet correct geconfigureerd
BUS-led (verbinding met producter	n voorzien van BSB BUS-protocol)
Uit	REMOCON NET B uitgeschakeld
Permanent groen	BSB-busverbinding actief
Permanent rood	Fout in BSB-bus of buskabel niet aangesloten
Permanent knipperend	Bus in configuratie
ALLE leds	
Uit	REMOCON NET B uitgeschakeld
Opeenvolgend rood knipperend	Start van REMOCON NET B
Groen knipperend (om de 5 sec.)	REMOCON NET B operationeel (wordt 2 minuten na de configuratie geactiveerd en wordt gedeactiveerd bij fouten, wanneer op een knop wordt gedrukt, bij wijziging van de parameters)
Groen knipperend (afwisselend)	Software aan het updaten

nl

Contents

Contents	
Overview	
Safety regulations	
Technical Specifications	
Installation of REMOCON NET B	41
Types of possible installations	41
Installing the REMOCON NET B using a G+ power supply cable	42
Installing the REMOCON NET B using an external transformer	
Alternative method of fixing the REMOCON NET B using double-sided adhesive tape	
Account Registration	
Initial start-up and Wifi configuration	
Wi-Fi configuration and product registration via the App (User)	45
REMOCON NET B operating status	

en

Overview Safety regulations

Overview

Thank you for choosing REMOCON NET B the system designed and manufactured by ELCO to provide a whole new experience in using the domestic heating and water system.

REMOCON NET B allows you to start, stop and check the temperature of home heating and domestic hot water from a smartphone or PC at any time, from wherever you are. In addition, it warns you in real time in the event of a boiler malfunction.

Safety regulations

Warning

The following manual is an integral and essential part of the product and must always be kept with care and attached to the product, even if it is transferred to another owner or user, or when it is used with a different application.

Do not use the product for any purpose other than that specified in this manual. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper use of the product or failure to install it as instructed herein. All maintenance on the product must be carried out exclusively by qualified staff using solely original spare parts. The manufacturer is not liable for damage resulting from failure to observe this instruction, which may compromise the safety of the installation.

Key to symbols

- Failure to comply with this warning may result in personal injury or even death.
- Failure to comply with this warning may result in serious damage to property, plants or animals. The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from improper use of the product or the failure to install it as instructed herein. Do not perform operations that involve removing the appliance from its installation location.

Damage to the device.

△ Do not climb onto chairs, stools, ladders or unstable supports to clean the device.

Personal injury caused by falling from a height or shearing (stepladders

A shutting accidentally). Do not use any insecticides, solvents or aggressive detergents to clean the appliance.

Damage to plastic or painted parts. Do not use the appliance for any purpose other than normal

domestic use.

Damage to the device caused by operation overload. Damage to objects caused

by improper use.

Do not allow children or inexperienced people to operate the appliance...

Damage to the appliance caused by improper use.

▲ During the cleaning, maintenance and connection operations, it is necessary to isolate the appliance from the mains supply by removing the plug from the mains.

Personal injury caused by electrical shock.



The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or that lack the necessary experience and knowledge, unless they are supervised or have been adequately trained in device operation by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the equipment or its packaging (staples, plastic bags, polystyrene protection, etc.) The product's protection panels and all maintenance and hookup of electrical equipment must be done by qualified staff.

PRODUCT CONFORMING TO EU DIRECTIVE 2012/19/ EU and Italian Legislative

Decree 49/2014 in accordance with article 26 of Legislative Decree of 14 March 2014,



no. 49 "Implementation of Directive 2012/19/UE on waste from electrical and electronic equipment (RAEE)"

The barred wheeled bin symbol appearing on the appliance or on its packaging indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life. The user must therefore deliver the decommissioned product to an appropriate local facility for separate waste disposal of electrical and electronic goods. Alternatively, the appliance to be scrapped can be delivered to the dealer when purchasing a new equivalent appliance. Electronic products measuring less than 25 cm can also be delivered for disposal, at no cost, to electronic equipment retail shops having a surface area of at least 400 m², without having to purchase other products.

Proper separated collection of the decommissioned appliance for its subsequent recycling, treatment and eco-compatible disposal helps to prevent negative effects on the environment and human health, besides encouraging reuse and/or recycling of its constituent materials.

	REMOCON NET B
Conformity	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU
Standard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328
Installing the product	Mounted on the wall or on any smooth surface
Operating temperatures	-10°C +60°C
Storage temperatures	-20°C +70°C
Power	0-12Vdc
Gateway consumption	Max 40 mA - Max 0.7 W
Safety class	111
Environmental class	3
Mass	0.1 kg
Protection rating	IP 20

IMPORTANT! REMOCON NET B is compatible with the following regulation
modules:
• LMU 74

• LMS 14

WARNING!

gateway

Only use the transformer in combination with a REMOCON NET B

- RVS 13 (LOGON B G1Z1)
- RVS 43 (LOGON B G2Z1)
- RVS 46 (LOGON B WZ1)
- RVS 51 (LOGON B WP)
- RVS 61 (LOGON B WP)
- RVS 63 (LOGON B G2Z2)

	Transformer
Input voltage	100 to 240 Vac
Input frequency	50 to 60 Hz
Outlet	500mA @ 12.0 Vdc
Safety class	II
Operating temperatures	0°C to 40°C
Storage temperatures	-20°C to 50°C
Standard	LVD: EN60950 EMC: EN55022



en

Installing the REMOCON NET B Types of possible installations

WARNING!

Installation should be performed by a qualified technician. Before installing, disable the power supply to the boiler. The BUS BSB cable is polarised: to avoid problems when the system is started up, observe the polarities (CL+ with CL+ and CLwith CL-) between all system components. The term "Remote Control" (RC) means the service directed to end user, through which they can use the smartphone App or web portal to monitor and set their ELCO product. Installing REMOCON NET B and activating the REMOCON NET services is quick and easy: it takes just 3 steps!

(en)



The following paragraph lists some of the main system arrangements which are possible using REMOCON NET B and other accessories already found in the ELCO product range, as well as the types of service that can be activated using these configurations. For more information and details about the installation configurations shown below, we would ask you to contact the representative for your area.

Type 1

TC activation in a basic heating system with power supplied using a G+ cable:

 Connect the REMOCON NET B Gateway to the boiler using the BSB communication BUS (CL + and CL-) and the G+ power supply cable

Warning!

This type is only available if no room thermostat has be connected to the G+ power supply cable



Type 2

TC activation in a basic heating system with an external power supply:

- Connect the REMOCON NET B Gateway to the boiler using the BSB communication BUS (CL + and CL-)
- Connect the external transformer to the REMOCON NET B Gateway, then connect it to the electrical mains



Installing the REMOCON NET B using a G+ power supply cable Installing the REMOCON NET B using an external transformer

en

Installing the REMOCON NET B using a G+ power supply cable



Installing the REMOCON NET B using an external transformer



Fig. 1 Fix the support plate to the wall using the supplied screws.



Fig. 4

Connect the pair of BSB BUS wires to the input labelled BSB, respecting the CL+ and CL- polarities. Connect pair of transformer wires to the input labelled SUPPLY(polarity not important).





Fig. 5 Remove the REMOCON NET B from the temporary position (fig. 2) and attach it to the plate, pressing along the sides until you hear the four small side hooks click.



Fig. 3 Fix the REMOCON NET B temporarily to the plate using the dedicated hooks.



Fig. 6 Position the cover, pressing it carefully downwards Connect the external transformer to the electrical mains

Alternative method of fixing the REMOCON NET B using double-sided adhesive tape

en

WARNING!

Before applying double-sided tape, you should clean the surface thoroughly with solvent and dry it thoroughly.



WARNING!

Pay close attention to the instructions for connecting the BUS cables (according to polarities CL + and CL-) and SUPPLY (polarity not important). Incorrect connection could damage the regulation module irreparably.

Account Registration Initial start-up and Wifi configuration

REMOCON NET functions are available both on the App (Android and iOS) or via the dedicated portal:

www.remocon-net.remotethermo.com

IMPORTANT:

It is possible to use Remocon NET on multiple devices simultaneously. Use the "Guest" function in the App to invite other registered user accounts to have full control of your appliance.

IMPORTANT:

To register more than one REMOCON NET B device to a single user account use the "Add appliance" function in the App.

Account Registration



Initial start-up

After installing the product, switch on the heating system. The REMOCON NET B will start up if correctly powered. 1. The REMOCON NET B performs

- The REMOCON NET B performs a start-up procedure, during which all the LEDs flash red in sequence.
- 2. Begin Wi-Fi configuration by following the instructions listed on p. 49

📶 MEDIONmobile 🗢	11:53	91	% 💷
<	elco		
RE	EGISTRATION		
User name (ema	ail) *		
Secondary ema	il		
Password *			
Confirm Passwo	* bro		
Name *			
Surname *			
2. Register the a	account by	entering	the

requested information. An email with a confirmation link will be sent automatically





Wi-Fi configuration

Before proceeding to configure the Wi-Fi connection on the REMOCON NET B, ensure the Wi-Fi router is functioning properly

WARNING!

The product only connects to 2.4 GHz Wi-Fi networks. 5 GHz networks are not supported. If both are present (i.e. dual-band network), make sure to select the 2.4 GHz on the router.

Wi-Fi configuration and product registration via the App (User)

E ERISTON

1. Use the account previously created to enter the app. If there aren't any paired products, a screen will appear asking the user whether they would like to add a new product; press "add".

~	Add pr	oduct		
	How wou	ıld you like to	proceed?	
l war	nt to conne	ct the product no	n/r	>
The	product is a	already connecte	d	>
0	A produ someon	ict is already conr le has already cor /i-Fi network, for e	nected if nnected it example, a	
	technici	ian, or if it has a d	ata SIM card	
	<	_		
	<	-		

2. This is followed by a question about the product's connection status; if the product has never been connected to the Wi-Fi network, choose "I want to connect the product now", otherwise if the product is already connected to a Wi- Fi network, choose "The product is already connected"

4 of 6	
Wi-Fi network for	und!
If this network is not the home the right one from the list an password.	Wi-Fi, choose id enter the
Connectivity Ariston	~
Password	SHOW
DHCP	
If you are using a hidden network address, please ensure this box is	or a static IP not ticked.
CONFIRM	

4. The app will suggest the Wi-Fi network and will ask the user to enter the password. If the network is incorrect, click on the name of the network and choose the correct network from the list. Enter the password and continue

6 of 6	
	Where is the product located?
	Type in the address or drag the marker
Q	Fabriano
Add	e Aristide <u>Merioni</u> , 45
Pour	cade -
600	44
Google	esian Afarcella honer stoc
11000	2.5001FG
Nar	ne your appliance
	L chi house
Features	
Estmak	CONFIRM

5. Tap the lens icon to enter the correct address

WARNING: accuracy is important for the correct operation of certain services If the result is unsatisfactory, drag the cursor to the exact position and enter the correct address in the "address" field Choose a name for your system and that's it!



3. Hold the AP button down for at least 5 seconds until the WEB led starts flashing green. After at most 40 seconds, the gateway will create a new Wi-Fi network which will remain active for 10 minutes, after which the procedure must be repeated. Confirm that you have started the connection procedure on the product. The app will ask for permission to connect to the "Remote Gw Thermo" network; give your consent to continue the connection procedure.



6. That's it, you are ready to go! The procedure is successful if the BUS and WEB LEDs are both solid green.

ATTENTION!

If your smartphone keeps disconnecting from the network of the product, please check the Wi-Fi settings of your smartphone and make sure that automatic network selection is disabled.

en

REMOCON NET B operating status

The three LEDs located on the side of the REMOCON NET B provide immediate feedback on the operating status of the product.

LED Codes

WEB LED (internet connection)			
Off	REMOCON NET B is not powered or is switched OFF		
Stable Green	REMOCON NET B correctly configured and connected to the internet		
Flashing Green (slow)	REMOCON NET B waiting for configuration		
Flashing Green (fast)	REMOCON NET B connecting to the cloud		
Stable Red No connection to the service or REMOCON NET B is not configured correctly			
BUS LED (connection with produce	cts with BUS BSB protocol)		
Off	REMOCON NET B off		
Stable Green	Bus BSB connection working		
Stable Red	Bus BSB error or Bus cable is not connected		
Flashing red	Bus in configuration		
All LEDs			
OFF	REMOCON NET B off		
Sequential flashing red	Starting up the REMOCON NET B		
Flashing Green (every 5 sec.)	REMOCON NET B functioning (activates 2 minutes after configuration and deactivates if there are errors, the button is pressed or the parameters are changed)		
Flashing Green (alternating)	Software update in progress		

en

Indhold

Indhold	
Generelt	
Sikkerhedsforanstaltninger	
Tekniske specifikationer	
Installation af REMOCON NET B	
Mulige installationstyper	
Installation af REMOCON NET B med strømforsyningskablet G+	51
Installation af REMOCON NET B med ekstern strømforsyning	51
Installation af REMOCON NET B med dobbeltklæbende tape	
Registrering af konto	53
Første tænding og konfiguration af Wi-Fi	53
Konfiguration af Wi-Fi og registrering af produkt via app (bruger)	54
Driftsstatus for REMOCON NET B	

Generelt Sikkerhedsforanstaltninger

Generelt

Tak fordi du har valgt REMOCON NET B. Systemet er projekteret og fremstillet af ELCOfor at dig give en ny oplevelse af brugen af dit system til opvarmning af hjemmet og varmt brugsvand. Med REMOCON NET B kan du tænde, slukke og kontrollere temperaturen for opvarmningen og det varme brugsvand fra din smartphone eller pc, altid og uanset hvor du befinder dig. Desuden modtager du også meddelelse i realtid i tilfælde af en defekt i kedlen.

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Denne betjeningsvejledning skal betragtes som en integreret del af produktet. Den skal opbevares omhyggeligt og skal altid følge produktet, også i tilfælde af overdragelse til en ny ejer eller bruger, eller ved anvendelse på andet udstyr.

Det er ikke tilladt at bruge produktet til andre formål end dem, som er beskrevet i betjeningsvejledningen. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, som er opstået på grund af uhensigtsmæssig brug af produktet eller manglende overholdelse af instruktionerne i denne betjeningsvejledning ved installation.

Al vedligeholdelse af produktet må kun udføres af kvalificeret personale, og der må udelukkende anvendes originale reservedele.

Producenten kan ikke holdes til ansvar for eventuelle skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af denne vejledning, hvilket kan forringe installationens sikkerhed.

Symbolforklaring

Manglende overholdelse af advarslen medfører fare for personkvæstelser, i nogle situationer også med døden til følge.

▲ Manglende overholdelse af advarslen medfører fare for skader på materiale, planter eller dyr, i nogle situationer også alvorlige. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, som er opstået på grund af uhensigtsmæssig brug af produktet eller manglende overholdelse af instruktionerne i denne betjeningsvejledning ved installation. Udfør aldrig indgreb på apparatet, som betyder, at de skal fjernes fra installationen.

▲ Beskadigelse af apparatet. Stig aldrig op på stole, taburetter, stiger eller ustabile underlag for at rengøre apparatet.

Der er fare for personkvæstelser ved fald fra højder eller for overklipning

(dobbelte stiger). Brug aldrig insektdræbende midler, opløsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengøring af apparatet.

Det vil skade plast- og lakerede dele. Brug ikke apparatet til andre formål end til normal brug i hjemmet.

Det vil skade apparatet pga. overbelastning af funktionerne og genstandene, der som resultat vil blive

anvendt forkert. Apparatet må ikke benyttes af børn eller personer uden kendskab til dets funktioner.

Det kan medføre skader på apparatet pga. forkert brug.



Λ

Under rengøring, vedligeholdelse og tilslutning er det nødvendigt at afbryde apparatet fra strømforsyningen ved at trække stikket ud af stikkontakten.

Fare for personkvæstelser på grund af elektrisk stød.

Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder også børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kendskab, med mindre de assisteres og overvåges af en ansvarlig person, eller har modtaget den fornødne instruktion i brugen af apparatet. Børn skal holdes under opsyn, så de ikke leget med apparatet og den tomme emballage (metalstifter, plasticposer, polystyrenindlæg osv.). Afskærmningspanelerne og al vedligeholdelse samt tilslutning af de elektriske komponenter må kun udføres af kvalificeret personale.

PRODUKTET OPFYLDER KRAVENE I EU-DIREKTIVET 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



Symbolet med den overkrydsede skraldespand på apparatet eller emballagen angiver, at produktet ved afslutningen på dets levetid skal indsamles adskilt fra andet affald. Brugeren skal derfor ved produktets bortskaffelse, tage enheden til de relevante centre for særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk affald. Som alternativ til selv at forvalte bortskaffelsen kan apparatet, der skal bortskaffes, afleveres til forhandleren, når der købes et nyt apparat af tilsvarende type. Hos en forhandler af elektroniske produkter med et salgsareal på mindst 400 m² er det endvidere muligt, uden forpligtelse til køb, at aflevere alle elektroniske produkter, der skal bortskaffes, med mål på under 25 cm. Den særskilte indsamling for den efterfølgende genanvendelse af skrottet udstyr, behandling og miljøvenlig bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers sundhed og fremmer genanvendelse af de materialer, der udgør apparatet.

	REMOCON NET B
Opfylder kravene i	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU
Standard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328
Installation af produktet	Montering på væg eller en hvilken som helst jævn overflade
Driftstemperatur	-10 °C ÷ +60 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C ÷ +70 °C
Strømforsyning	0-12 V DC
Gatewayens forbrug	Maks. 40 mA ÷ Maks. 0,7 W
Sikkerhedsklasse	
Miljøklasse	3
Vægt	0,1 kg
Beskyttelsesgrad	IP 20

	Strømforsyning
Indgangsspænding	100 til 240 V AC
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Udgang	500 mA @ 12,0 V DC
Sikkerhedsklasse	11
Driftstemperatur	0 °C ÷ 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20°C ÷ 50°C
Standard	LVD: EN60950 EMC: EN55022

OBS!

Brug kun strømforsyningen i kombination med en gateway REMOCON NET B da

VIGTIGT!
REMOCON NET B er kompatibel
med følgende typer
reguleringsmoduler:

- LMU 74
- LMS 14
- RVS 13 (LOGON B G1Z1)
- RVS 43 (LOGON B G2Z1)
- RVS 46 (LOGON B WZ1)
- RVS 51 (LOGON B WP)
- RVS 61 (LOGON B WP)
- RVS 63 (LOGON B G2Z2)



49

Installation af REMOCON NET B Mulige installationstyper

OBS!

Installationen skal udføres af teknisk kvalificeret personale. Inden montering skal fyrets strømforsyning afbrydes. BUS BSBbuskablet er polariseret. For at undgå problemer med start af systemet skal polariteten (CL med CL+e CL– med CL-) overholdes for alle systemets komponenter. Udtrykket "Telestyring" (TC) henviser til tjenesten, som er henvendt til slutbrugeren, som ved hjælp af app'en til smartphone eller webportalen kan overvåge og indstille sit ELCO-produkt. Installation af REMOCON NET B og aktivering af REMOCON NET-tjenesterne er nem og hurtig: Det kræver kun 3 trin!

da



I det følgende afsnit vises nogle af de mest almindelige installationsmuligheder, som kan realiseres med REMOCON B og andet tilbehør, som findes i ELCOs produktudvalg, samt den type tjenester, som kan aktiveres med disse konfigurationer. Hvis du ønsker flere oplysninger eller yderligere detaljer angående de følgende installationsskemaer, bedes du kontakte personen, som er ansvarlig for dit område.

Type 1 Aktivering af TC i et basisopvarmningssystem med strømforsyningskabel G+:

 Tilslut gatewayen REMOCON NET B til kedlen ved hjælp af BUS-kommunikationen BSB (CL + og CL-) samt strømforsyningskablet G+

Obs!

Denne type er kun disponibel, hvis der ikke er installeret en rumtermostat af typen til strømforsyningskablet G+





basisopvarmningssystem med ekstern strømforsyning:

- Tilslut gatewayen REMOCON NET B til kedlen ved hjælp af BUS-kommunikationen BSB (CL + og CL-)
- Forbind den eksterne strømforsyning til gatewayen REMOCON NET B, og tilslut den derefter til strømmen



Installation af REMOCON NET B med strømforsyningskablet G+ Installation af REMOCON NET B med ekstern strømforsyning

da

Installation af REMOCON NET B med strømforsyningskablet G+



Installation af REMOCON NET B med ekstern strømforsyning



Fig. 1 Monter holdepladen på væggen med de medfølgende skruer.



Fig. 4

Tilslut ledningsparret BSB BUS i indgangen benævnt BSB; overhold den anviste polaritet CL+ og CL-. Tilslut strømforsyningens ledningspar til indgangen benævnt SUPPLY (polaritet ikke vigtigt).





Fig. 5 Fjern REMOCON NET B fra den midlertidige placering (fig. 2), og gør den fast til pladen ved at trykke langs de to sider, indstil de fire små sidekroge udsender et klik.



Fig. 3 Sæt samtidig REMOCON NET B fast på holdepladen ved hjælp af krogene.



Fig. 6 Monter dækslet ved at skubbet det forsigtigt nedad Forbind den eksterne strømforsyning til strømstikket

Installation af REMOCON NET B med dobbeltklæbende tape

OBS!

Rens overfladen hvor den dobbeltklæbende tape skal placeres grundigt med opløsningsmiddel, og lad den tørre inden tapen påføres.



Fig. 1a Sæt den dobbeltklæbende tape bag på holdepladen, fjern den beskyttende film og gør den fast på fyrets metalplade.



Fig. 5 Gør den fast på pladen ved at trykke langs med siderne;



OBS!

Vær meget opmærksom på at respektere de anvisninger for tilslutning af buskablerne (ifølge polariteten og CL + CL) og forsyning (polaritet ikke vigtigt). En forkert tilslutning kan forårsage uoprettelige skader på reguleringsmoduler.

Registrering af konto Første tænding og konfiguration af Wi-Fi

Funktionerne for REMOCON NET er tilgængelige på app (Android- og iOS-operativsystemer) og på portalen:

www.remocon-net.remotethermo.com

VIGTIGT:

Det er muligt at bruge Remocon NET fra flere enheder samtidigt. Brug funktionen "Gæst" i appen til at invitere andre brugere til at have fuld kontrol over dit apparat. VIGTIGT: Du kan registrere mere end én REMOCON NET B for den samme brugerkonto med en relevante funktion i app'en.

Registrering af konto



Første tænding

Når produktet er installeret tændes opvarmningssystemet. REMOCON NET B tænder, hvis strømforsyningen er korrekt.

- REMOCON NET B starter en initialiseringsprocedure, som varer nogle øjeblikke. Under denne procedure blinker alle LED-lamper rødt i rækkefølge.
- 2. Start Wi-Fi-konfigurationen ved at følge instruktionerne på side 59

MEDIONmobile 3G 13:39	42 % 🗖
K elco	
REGISTRERING	
Brugernavn (e-mail) *	
2. e-mail	
Adgangskode *	
Gentag password *	
Navn *	
Efternavn *	

 Registrer kontoen ved at indtaste de nødvendige data. Der bliver automatisk sendt en e-mail med et bekræftelseslink





Konfiguration af Wi-Fi

Inden konfigurationen af Wi-Fi starter på REMOCON NET B skal det kontrolleres, at Wi-Fi-routeren fungerer korrekt

OBS!

Dette produkt opretter kun forbindelse til 2,4 GHz wi-fi-netværk. 5 GHznetværk understøttes ikke. Hvis begge er til stede (dvs. dual bandnetværk), er det nødvendigt at vælge 2,4 GHZ på routeren.

Konfiguration af Wi-Fi og registrering af produkt via app (bruger)

1. Brug den tidligere oprettede konto til at gå ind i appen. Hvis der ikke er nogen tilsluttede produkter, vises en skærm, der spørger brugeren, om de vil tilføje et nyt produkt; tryk på tilføj".

 Tilføj produkt 	
Hvordan vil du fortsætt	2
nvordan vii du fortsætti	
Jeg vil tilslutte produktet nu	>
Produktet er allerede tilsluttet	>
	_
Et produkt er allerede tilsluttet popen har tilsluttet det til Wi-Fi	hvis
inogen fint insolution cost on the s	
netværket, for eksempel, en te aller twis det har at date SIM is	kniker; art
netværket, for eksempel, en te eller hvis det har et data SIM k	kniker; ort.
netværket, for eksempel, en te eller hvis det har et data SIM ko	kniker; art.
nellværket, for eksempel, en te eller hvis det har et data SiM k	kniker, ort.
netiværket, for eksempel, en te eller hvis det har et data SiM k	kniker, art.
nelværket, for eksempel, en te eller hvis det har et data SiM ko	kniker, ort.
netværket, for eksempel, en te eller hvis det har et data SiM k	kniker, ort.
netværket, for eksempel, en te eller hvis det har et data SIM k	kniker, ort
netværket, for eksempel, en te eller hvis det har et data SiM ki	kniker, art.

2. Dette efterfølges at et spørgsmål om produktets forbindelsesstatus; hvis produktet aldrig har været tilsluttet til Wi-Fi-netværket, skal du vælge Jeg vil tilslutte produktet nu", ellers hvis produktet allerede er tilsluttet et Wi-Finetværk. Wi- Fi-netværk, vælg "Produktet er allerede tilsluttet"





4. Appen vil foreslå et Wi-Fi-netværk og vil bede brugeren om at indtaste adgangskoden. Hvis netværket er forkert, skal du klikke på navnet på netværket og vælge det korrekte netværk fra listen. Indtast adgangskoden og fortsæt

_	
	Hvor er produktet placeret? Skriv adressen eller træk markøren
Q	IT, Marche, Provincia di Ancona Fabriano
Adre	<u>e</u> Aristide <u>Merioni</u> , 45
Peul 60/	17 14 A
Google	B Chuis Autonslepper Chuis Autonslepper Chu
	de anne de la companya de la
Giv	dit produkt es navn

5. Tryk på linseikonet for at indtaste den korrekte adresse. ADVARSEL: det er vigtigt for den korrekte drift af visse tjenester, at adressen indtastes korrekt Hvis resultatet er utilfredsstillende, skal du trække markøren til den nøjagtige position og indtaste den korrekte

trække markøren til den nøjagtige position og indtaste den korrekte adresse i "adresse"-feltet Vælg et navn til dit anlæg, og det er det! "



6. Det er det, du er klar til at begynde! Proceduren er vellykket, hvis BUS- og WEB-LED'erne begge lyser konstant grønt.

OBS!

Hvis din smartphone fortsat afbryder forbindelsen til produktets netværk, er det nødvendigt at kontrollere wi-fiindstillingerne på din smartphone og sørge for, at automatisk netværksvalg er deaktiveret.

Driftsstatus for REMOCON NET B

De tre LED-indikatorer på siden af REMOCON NET B gør det muligt at aflæse produktets funktionsstatus direkte.

LED-tegnkodning

LED-indikator WEB (internetforbindelse)			
Slukket	REMOCON NET B er ikke strømforsynet eller slukket		
yser fast grøn REMOCON NET B er korrekt konfigureret og koblet til internettet			
Blinker grøn (langsomt)	REMOCON NET B afventer konfiguration		
Blinker grøn (hurtigt)	REMOCON NET B er under tilkobling til skyen		
Lyser fast rød Ingen forbindelse til tjenesten eller REMOCON NET B er ikke konfigureret			
BUS-LED-lampe (forbindelse til pr	rodukter udstyret med BUS BSB-protokol)		
Slukket	REMOCON NET B slukket		
Lyser fast grøn	Forbindelse til Bus BSB fungerer		
Lyser fast rød	Fejl i Bus BSB eller buskabel ikke tilsluttet		
Blinker rød	Bus i konfiguration		
ALLE LED-indikatorer			
Slukkede	REMOCON NET B slukket		
Blinker rødt i rækkefølge	Start af REMOCON NET B		
Blinker grønt (hvert 5. sekund)	REMOCON NET B i drift (aktiveres 2 minutter efter konfiguration og deaktiveres i tilfælde af fejl, tryk på knappen eller ændringer i parametrene)		
Blinker grøn (skiftevis)	Opdatering af software finder sted		

elco

Service:			