

**de** Produktdatenblatt ErP

**fr** Fiche de produit ErP

**it** Scheda prodotto ErP

**nl** Productkaart ErP

**en** Product fiche ErP



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON		
	H 300-4	H 400-4	H 500-4
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class	B	B	B
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss	65	75	79
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume	277	404	458

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON		
	HS 600-2	HS 800-2	HS 1000-2
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class	C	C	C
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss	108	112	121
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume	573	813	906

- de** Produktinformation ErP
- fr** Informations sur le produit ErP
- it** Informazioni di prodotto ErP
- nl** Productinformatie ErP
- en** Product information ErP



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON			
	H 300-4	H 400-4	H 500-4	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	L	277	404	458
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	W	65	75	79
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions		
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions		

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON			
	HS 600-2	HS 800-2	HS 1000-2	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	L	573	813	906
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	W	108	112	121
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions		
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions		